

チャンネル番号重複時の各STBの挙動について

メーカー	Panasonic			HUMAX	Pioneer	
機種/お客様状況	DCH500 DCH505 DCH1000	DCH1100 DCH2000 BDW900	DCH8000	JC-4000 JC-4100 JC-5000 JC-5100	BD-V300J	BD-V301J
地上デジタル視聴時「700」の3桁入力設定	「チャンネルがありません」の表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にCATVチャンネル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示 ※CATV優先設定あり
BSデジタル視聴「700」の3桁入力設定	BSデジタルデータ放送の「700」チャンネルを選局	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にCATVチャンネル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示 ※CATV優先設定あり
CATVチャンネル視聴時「700」の3桁入力設定	CATVチャンネルの「700」チャンネルを選局	BS/CATV選択の表示 そのままの状態であれば数秒後にCATVチャンネル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にCATVチャンネル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示	BS/CATV選択の表示 (画面イメージ参照) そのままの状態であれば数秒後にBSデジタル「700」チャンネルを表示 ※CATV優先設定あり
画面イメージ	切替画面なし					