

Smart TV Remote **かんたんガイド**

スマートフォンや
タブレットで!

テレビをもっと楽しむアプリ「Smart TV Remote」

Smart TV Remoteなら、いつでもどこでもテレビの楽しみ方がさらに広がる!



おうちで

自宅の
どの場所でも番組視聴。
好きな番組を独り占め!



外出先で

お気に入り
の番組をダビングして
通勤中や外出先で楽しむ!

② アプリのインストール方法

本サービスをご利用になるためには以下の
アプリが必要です。



Smart TV Remote

以下のQRコードからアプリをダウンロードすることができます。
<Android/iPhone/iPad>



それぞれのアプリを起動すると、
残りの必要なアプリを続けて
ダウンロードすることができます。

③ Smart TV Box 側の設定

Smart TV Boxを設定する

Smart TV Boxで操作します

① ホーム画面で「メニュー」を選択

② メニューの「設定/料金」を選択

③ 「操作設定」を選択

④ 「Connect PlayのON/OFF」を選択

⑤ 「ON」を選択

⑥ 「OK」を選択



④ 「Smart TV Remote」を起動してみよう

映像まとめて検索

キーワードを入力することで人物や放送予定の番組を検索することができます。

現在放送中

現在放送されている地上デジタル、BS、CS放送の番組を表示します。

録画一覧

録画済みの番組が一覧で表示されます。好きな番組を選択すると、再生することができます。

予約一覧

「Smart TV Box」に録画/視聴予約をした番組の一覧を表示します。

パッド

「Smart TV Box」の操作パッドを表示します。

リモコン

「Smart TV Box」の操作フルキーを表示します。

文字入力

「Smart TV Box」で入力したい文字を転送することができます。

設定

ヘルプや起動画面の変更など、各種設定を行うことができます。

電源 ON/OFF

「Smart TV Box」の電源のON/OFFができます。

番組表

地上デジタル、BS、CS放送の番組表をラテ欄形式で表示します。放送中番組の視聴や、視聴・録画予約をすることができます。

持ち出し番組

スマホやタブレットへダビング済みのコンテンツはここから視聴できます。



① Wi-Fi を設定する

スマホ/タブレットをSmart TV BoxのWi-Fiアクセスポイントに接続する

Smart TV Boxで操作します

① ホーム画面で「メニュー」を押す

② 「設定/料金」を選択

③ 「本体設定」を選択

④ 「ネットワーク」を選択

⑤ 「Wi-Fiアクセスポイント」を選択

⑥ 「SSID3」を選択

「ESSID」に表示されている文字列がSSID(ネットワーク名)です。スマホ/タブレットをこのSSIDと同じネットワークに接続してください。

⑦ 「パスフレーズ」を選択

端末側のネットワーク関連設定は

「設定→無線とネットワーク→Wi-Fi」

で確認できます。Smart TV Boxで確認したSSIDを選択してパスフレーズを入力し、接続してください。

※端末によりメニュー名等が異なる場合があります。取扱説明書をご確認ください。

※Smart TV Boxを子機(クライアント)として利用し、別のWi-Fiアクセスポイントをご利用される場合は、Smart TV Boxと端末を同じWi-Fiアクセスポイントに接続してください。(ご契約のケーブルテレビ局によってはできない場合があります)

5 現在放送中の番組・録画番組の視聴方法

放送中の番組を視聴する

- 1 現在放送中アイコン「」を選択
- 2 好きな番組名を選択



または

- 1 番組表アイコン「」を選択
- 2 好きな番組名を選択
- 3 「見る」を選択



録画番組を視聴する

- 1 録画一覧アイコン「」を選択
- 2 好きな番組名を選択



録画番組は、スマホやタブレットに持ち出す（ダビングする）ことができます。これにより、Smart TV BoxとWi-Fiで接続されていない外出先などでも楽しむことができます。（「⑧録画番組を外に持ち出そう」を参照）

8 録画番組を外に持ち出そう

ダビングする

- 1 録画一覧アイコン「」を選択し、「はい」を選択



- 2 ダビングアイコン「」を選択し、「はい」を選択



ダビングした番組を再生する

- 1 持ち出し番組アイコン「」を選択
- 2 視聴したい番組を選択

6 録画予約をする

番組表からの予約

- 1 番組表アイコン「」を選択
- 2 予約したい番組を選択
- 3 「録画予約」を選択

検索結果からの予約

- 1 ホーム画面の「検索窓」を選択
- 2 キーワードを入力
- 3 「放送」タブから予約したい番組を選択
- 4 「録画予約」を選択

7 予約済みの番組を確認しよう

予約済み番組を確認する

- 1 予約一覧アイコン「」を選択
- 2 番組を選択

番組の予約を取り消す

- 1 「予約一覧」画面右下の「メニュー」を選択
- 2 「選択して削除」を選択
- 3 予約を取り消したい番組を選択し、右上のゴミ箱アイコン「」を選択
- 4 「はい」を選択

よくあるご質問

デモモードで起動してしまう

▶ Smart TV Boxと接続できていません。設定ガイドにあるWi-Fi設定、Smart TV Box側の設定を確認してください。

Smart TV Remoteを起動するとテレビの電源が入ってしまう

▶ HDMI連携機能に対応したテレビをHDMI経由でSmart TV Boxと接続すると、Smart TV RemoteからのSmart TV Box起動に連動してテレビの電源がONになります。
この設定を解除したい場合は、「その他」設定→ConnectPlay機器設定→電源ON連動を「OFF」にしてください。

番組や録画番組が視聴できない/途切れる

▶ 番組を視聴するにはSmart TV BoxとWi-Fi接続されている必要があります。Wi-Fi電波が弱い環境では安定した接続ができないため視聴ができない場合があります。
Smart TV Box本体の通信周波数帯を変更することで電波状況が改善する可能性があります。詳しくはSmart TV Box取扱説明書P.82「ネットワーク機器との接続」を参照してください。

取扱説明書は
ホームページに
掲載しています

下記アドレスからダウンロードしてください。

<http://cableplus.jp/smart-tv-box/guide/>

※"Wi-Fi"、"Wi-Fi Protected Setup"、"WPA"、"WPA2"は"Wi-Fi Alliance"の商標または登録商標です。なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でもこれを十分尊重いたします。