

ケーブルプラスSTB-2のリモコンアップデートの 実施方法につきて

はじめに

本資料は、付属リモコンの制御プログラムを最新のものに書き換え、リモコンを最新の状態にするための方法を記載しております。実施の際は以下のご注意事項を予めご確認ください。



尚、その他ケーブルプラスSTB-2に関するご利用方法につきましては、『ケーブルプラスSTB-2取扱説明書』をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

【ご注意】

- ・ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により、ご利用できない場合があります。
- ・更新中は故障の原因となるので、以下の動作は行わないでください。
 - 本機の電源を切る
 - ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く
 - リモコンの電池を抜く



1.リモコンアップデート要否のご確認につきまして

以下の手順にてリモコンアップデートが必要かご確認ができます。
制御プログラムが最新の場合、リモコンアップデートの通知は表示されません。


No	操作手順	画面イメージ
1	リモコンの「ホーム」ボタンで、Android TVホーム画面表示し、十字キーの上ボタンにて最上部まで移動し、十字キーの右ボタンにて右に移動します。 そして「丸で囲まれた数字」を押下します。	
2	「リモコンのアップデートができます」という通知が表示されていたらアップデートが必要です。	

2. リモコンアップデートの手順につきまして


以下の手順にてリモコンアップデートが実施できます。

No	操作手順	画面イメージ
1	リモコンの「ホーム」ボタンで、Android TVホーム画面表示し、十字キーの上ボタンにて最上部まで移動の上、十字キーの右ボタンにて右端の「設定」に移動し、押下します。	 A screenshot of the Android TV home screen. The background is dark. In the center, there is a white gear icon representing the '設定' (Settings) app. Below the gear icon, the text '設定' is written in white. To the right of the gear icon, the time '15:45' is displayed in white. A red rounded rectangle highlights the gear icon and the text '設定'.
2	設定画面が表示されたら、十字キーにて下に移動し、「リモコンアップデート」を押下します。	 A screenshot of the 'ユーザー設定' (User Settings) menu. The background is dark. At the top, the text 'ユーザー設定' is written in light blue. Below it, there are several menu items. The first item is 'アプリアップデート' (App Updates) with a downward arrow icon. The second item is 'リモコンアップデート' (Remote Control Update) with a cross icon. The third item is '位置情報' (Location Information) with a location pin icon. A red rounded rectangle highlights the 'リモコンアップデート' option.

2. リモコンアップデートの手順につきまして

No	操作手順	画面イメージ
3	<p>「システムアップデート」を押下し、システムアップデート画面を表示します。</p> <p>※アップデートが可能な場合は「アップデート」欄が有効になっています。</p>	
4	<p>リモコンのアップデートが開始されます。</p> <p>所要時間：1分程度</p>	

2. リモコンアップデートの手順につきまして

No	操作手順	画面イメージ
5	アップデートが完了すると画面下部に「リモコンアップデートに成功しました」と表示されます。	
6	「リモコンアップデート」の下部に「最新バージョンです」と表示されていることを確認してください。 これで完了です。	